차량사용법안내

Tesla Model 3 이용은 처음이신가요?

목 차

01. 차량 정보
02. 키 카드
03. 도어 잠금 및 해제
04. 내부설명
05. 터치스크린
06. 트렁크
07. 스티어링 휠
08. 미러
09. 시동 걸기
10. 기어
11. 위험 경고등(비상등) 및 연료등
12. 와이퍼 및 워셔
13. 전기차 충전 방법

1. 차량정보

유 종 전기차

키 유형 키 카드

브레이크 주차 브레이크

블루투스 이용 가능

2. 키 카드 사용 방법

키 카드

운전석 바닥에 도어 필러와 센터콘솔의 키드 리더 중 하나에 키 카드를 대면 차량 문이 열립니다.

3. 도어 잠금 및 해제

▶ 실외에서 운열기

리모컨키를 소지한 운전자가 도어 핸들의 넓은 부분을 누르면 자동으로 잠금 해제되며 운전자가 인지하면 됩니다.

▶ 실내에서 운열기

실내 도어 핸들의 상단에 있는 버튼을 누르고 도어를 밀어서 열어주세요.

• 비상시 수동 도어 해제

전원이 끊을 때 만약 도어를 열려면 핸드두 스트치 앞에 있는 수동 도어 해제 장치를 위로 당깁니다.

4. 내부 설명

1. 도어 열림 버튼
2. 발향 지시등 버튼
(차단등 제드라이빙, 발향지시등, 하이빔, 워셔)
3. 경적
4. 주행레버
(기어변환, 주차브레이크, 크루즈컨트롤, 오토스티어)
5. 터치스크린
6. 운전석 실내등
7. 실내 카메라
8. 뒤창 결고등(비상등)
9. 승객석 실내등
10. 실내 공도 조절 장치 통풍구
11. 윈도우 스위치(운전)
12. 수동 도어 해제 버튼
13. 외부 스크롤 버튼
14. 브레이크 페달(제동 및 정지)
15. 가속 페달
16. 오른쪽 스크롤 버튼
17. 센터 콘솔
18. 글로브박스

5. 터치스크린

1. 유동한 정보 표시 및 여러 기능의 배열기기 제공

노란색 표시 없는 도어와 트렁크 열림/해제 흰색 표시 없는 도어와 트렁크 잠금/해제

빨 경계부는 도어 연결

이미 시 열림 상태 흰색 기능

이미 시 잠김 도어 잠금/해제

2. 차량 상태 표시
- 운전등 : 주행 속도 및 경고 메시지와 같은 중요 정보 표시
- 정차 시 : 정차의 또는 충전 중의 도어 열기/닫기 가능
3. 충전 상태, 속도 인휘, 타이어압력 등 다양한 정보 표시
4. 날씨등, 공감정치, 속도 등 설정 가능
5. 미디어 플레이어.
6. 앱 관리, 연결, 블루투스, 와이파, 운전안내, 엔터테인먼트 등 선택
7. 실내 온도 조절 장치
8. 미디어, 내비게이션, 통화 볼륨 제어
9. 지도

6. 트렁크

▶ 부분 트렁크

<앞기>

차량이 주차 상태인지 확인하고 아래 (1~3) 방법으로 트렁크를 열어 주세요.

(1 터치스크린에서 '열어보' 버튼 터치
(2 대시보드 키의 뒤면 트렁크 버튼 두 번 클릭
(3 잠금이 해제된 상태에서 뒤면 트렁크 외부 핸들 밑 스위치 누르기

당겨 해는 열개 소리가 날 때까지 트렁크를 들어 당겨 주세요.

▶ 전면 트렁크

<앞기>

후드 주변에 장애물이 없는지 확인 후 터치스크린 아이치의 전면 트렁크에 위치한 'OPEN' 버튼을 터치하거나 리모컨키의 전면 트렁크 버튼을 두 번 클릭한 후 후드를 위로 당겨 닫아주세요.

<닫기>

스프라이어가 가라져 닿을 때까지 후드를 내리고 후드 전면부 (아이치) 가 제자 부분가로 손을 올려 꾹 눌러 닫아주세요.

※ 후드가 잘 닫지 않을 경우 들어 올린 전면부 닫힘스가 원인일 수 있습니다.
※ 전면 트렁크 하는 후드의 힘장에 장애물 가하면 손상될 수 있습니다.

7. 스티어링 휠

▶ 스크롤버튼

내비게이션 음성, 통화, 미디어 볼륨 조절 및 설정 선택(왼쪽 버튼) / 음성 명령 및 크루즈컨트롤 (오른쪽 버튼)

▶ 틸 위치 조정

스티어링 휠을 조절 하려면 **트 컨트롤 > 틸 > 스티어링 휠을 위치**

- 스티어링 휠의 틸의 스크롤 버튼을 사용해 스티어링 휠을 원하는 위치로 이동합니다.
- 스티어링 휠의 높이/기울기 기능을 조정하려면 원목 스크롤 버튼을 위나 아래로 굴립니다.
- 스티어링 휠을 최상위에 가깝게 또는 멀게 이동하려면 원목 스크롤 버튼을 왼쪽 또는 오른쪽으로 누릅니다.

※ 경고: 주행 중에는 스티어링 휠을 조정하지 마십시오.

8. 미러

외부 미러 조정

- **컨트롤 > 틸 컨트롤 > 미러링** 터치해 외부 미러를 조정할 수 있습니다.

터치스크린에서 원목 또는 오른쪽을 선택하여 조정하세요. 이러는 선택하고 스티어링 휠의 원목 스크롤 버튼을 이용해 위로/아래로/왼쪽/ 최우 원하는 위치로 조정.

- **컨트롤 > 틸 컨트롤 > 접기**

주행 속도가 50km/h 도달하거나 '접기'를 다시 터치하여 미러를 다시 펼 수 있습니다.

9. 시동 걸기

▶ 시동 켜기

준비 박스에 키 카드를 터치하고 30초 이내에 브레이크 페달을 밟으면 전원이 켜집니다.

▶ 시동 끄기

주행 레버에 변 클릭 없는 버튼을 눌러 기어를 'P'로 변경 후 차량에서 내리면 주행 전원을 터치스크린에 표시됩니다.

※ 기어가 'P'로 설정되 지 않았어 지나면 주행에 문제 없어도 자동으로 전원이 꺼집니다.

10. 기어

<주행(D)>
브레이크를 밟고 주행 레버를 위로 올리거나 밟기

<후월(R)>
브레이크를 밟고 주행 레버를 첫 번째 위치로 올리거나 내린 후 1초 이상 유지하기

<주행(D)>
브레이크를 밟고 주행 레버를 아래로 끌려지 밟기

<주차>
브레이크를 밟고 주행 레버의 끝을 누른기

다음 중 두 개 이상의 조건이 동시에 충족되는 경우 'P'모드로 자동 변경

- 운전자의 안전벨트가 해결되지 않은 경우
- 운전자 시트의 무게 센서에 탑승자가 감지되지 않는 경우
- 운전자 도어가 열려 있는 경우

11. 위험 경고등 (비상등) 및 연료등

위험 경고등(비상등) 버튼은 리어 보 미러 위에 위치합니다.

1. 실내등
(헤드라이트, 테일라이트, 위치등 및 번호판 램프)
2. 안개등
3. 실내등(복도등)
4. 앞바퀴는 라이트
5. 오일 라이팅
6. 하차 후 에드라이트 (주차 시 실내등 켜진 상태 유지) - 이용자 이다고 1분 경과 시 자동 꺼짐 시간 조절 가능으로 변경나지.
7. 스티어링 휠 경보

12. 와이퍼 및 워셔

와이퍼

윈도 앞으로 와이퍼를 한 번만 작동하려면 발향 지시등 레버 끝의 버튼을 살짝 누르고, 연속 작동하려면 터치스크린의 와이퍼 모양을 클릭하세요.

1. 와이퍼를 켜거나 끕니다.
2. 와이퍼의 속도를 조절합니다.

보 0 ( )	간헐적 작동 시
보 1 ( )	간헐적 작동 빠름
보(H1)	연속 작동 느림
보(H4)	연속 작동 빠름
워셔(—)	와이퍼가 켜지지만 발향되지 않는 상태로 윈도우에 세척 물 분사만 제작하여 와이퍼 작동 시작 동 공정

워셔

발향 지시등 레버의 끝에 있는 버튼을 길게 누르면 윈도우로 세척제가 분사됩니다.
(발 유리에 워셔액 분사하면 와이퍼가 켜짐)

13. 전기차 충전 방법

충전 포트 열기

충전 포트는 원목 주변 측면에 있으며 'P' 상태에서 Tesla 충전 케이블의 버튼을 눌러야 해만 충전 포트 도어가 열립니다.

<그 외 충전 포트 여는 방법>
- 터치스크린의 "리드" 명령어 클릭 선택한 뒤자 < 충전 포트 열기" 터치
- 리모트키의 주변 트렁크 버튼 1~2초간 길게 누르기

플러그 연결

어댑터의 커넥터 부분을 차량에 먼저 연결한 후, 어댑터의 단면 부분을 충전기의 커넥터에 연결합니다.

충전량 확인하기

충전 포트 도어를 열 때마다 충전 화면이 터치스크린에 표시됩니다.

주요 경고등

경고등	점등 상황	경고등	점등 상황
	브레이크 고장 없이 정는 브레이크에 수축기 낮을 때		주차레버가 풀린 상태 시
	타이어 공기압 경고		안전벨트 미착용 표시
	와이퍼 고장 표시 전륜 모터 온도 과열이 일어나 정상적 일기나 정상 상태가 지속되는 경우 서비 faqurit 점등		차량 도어 또는 전면/후면 트렁크가 열린 상태
	주로 날씨로 인해 배터리에 저장된 일부 에너지를 이용할 수 없을 때		배터리 전량이 부족하거나 차량 시스템 기능 일시 중단되 차량 안정성 확보하는 경우

렌터카 이용 시 유의사항

사고 발생 시 즉시 보험사에 연락하세요

사고 발생 시 즉시 보험사에 연락하세요

사고 발생 시 즉시 보험사에 연락하세요

사고 발생 시 즉시 보험사에 연락하세요

고객센터 1599-9111
24시간 365일 운영